

FLONGATED





Installation Instructions

- 1. Hold Lock Guard upside down, with roof at bottom, opening facing you. Place lock shackle through window, then inside hole.
- 2. Turn Lock Guard rightside up and place lock on latch; secure lock.

Instructivo de instalación

- Mantenga la protección al revés, con el techo en la parte inferior y la abertura entrente de usted. Intoduzca el grillete de la cerradura a través del ventano, entonces dentro de orificio.
- 2. Gire el Lock Guard en posición vertical y cologuq la cerradura en el picaporte; fije la cerradura.

Instructions d'installation

- Tenez le protège-cadenas inversé, avec le toit en bas, l'ouverture vers vous. Faites passer l'anse du cadenas par la fenêtre, puis dans le trou.
- 2. Redressez le Lock Guard (Protège-Cadenas) et placez le cadenas sur le loquet; fermez le cadenas.

